

ВНИМАНИЕ: Ваше Устройство является сложным электронным устройством. Производитель настоятельно рекомендует внимательно ознакомиться с Руководством Пользователя и всеми инструкциями, поставляемыми вместе и для данного Устройства. Гарантийный ремонт и обслуживание купленного Вами оборудования осуществляется через уполномоченного дилера, выповляющего его продажу. Если в течение гарантийного срока в купленном Вами приборе обнаружатся заводские дефекты, уполномоченный дилер, выпысывающий данный талон, обязан бесплатно отремонтировать его. В случае невозможности ремонта, или длительности ремонта превышающего установленный срок, продавец обязан заменить прибор. Максимальный срок гарантийного ремонта установлен в 45 дней с момента обращения покупателя. Настоящая гарантия выдана на оборудование и действует с момента его продажи в течении 2-х лет, за исключением насадок, дополнительных опций гарантия на которые 6 месяцев. Гарантия не распространяется на расходные материалы.

При этом настоящая гарантия не дает права на бесплатный ремонт вышедшего из строя оборудования, замену дефектных частей, если:

- Серийный номер проданного оборудования, указанный в настоящем гарантийном талоне, не соответствует номеру, указанному на предоставляемом в ремонт оборудовании;
- В гарантийный талон внесены изменения или отсутствует подпись покупателя
- Нарушена целостность пломбирующей наклейки, установленной на корпусе оборудования;
- Покупателем или третьими лицами были нарушены требования правил транспортировки и хранения;
- Оборудование эксплуатировалось с нарушением требований, установленных в «Инструкции по эксплуатации»;
- Оборудование вышло из строя по вине покупателя или третьих лиц (механические повреждения, воздействия химических веществ, попадание внутрь влаги и других посторонних предметов, самостоятельный ремонт, некачественное или неисправленное электропитание и т.п.);
- В случае пожаров, затоплений, нашествия насекомых и других стихийных бедствий;
- Истек срок действия гарантии, установленный в настоящем гарантийном талоне.

Транспортировка до сервического центра оплачивается потребителем. Обратная транспортировка будет оплачена фирмой, при условии ремонта по гарантии.

Обратная транспортировка будет наземной, если потребитель не оплатит более быстрый сервис. Для гарантийного ремонта, а также для гарантийного обмена оборудования все насадки и прилагающиеся детали должны быть также возвращены вместе с прибором.

Поставщик в России:
ООО «ЕвроТрейд»
109044, Москва, ул. 2-я Дубровская 10/8
www.eurotrade-llc.com

ОПИСАНИЕ

« ET 555 » это измерительный прибор, позволяющий с высокой точностью измерить толщину слоя покрытия материала (такого как краска, лак, грунт, шпатлёвка, ржавчина, а также других неметаллических соединений, покрывающих металл Прибор « ET 555 » позволяет измерить толщину покрытия без нарушения его целостности на черных и цветных металлах. Специально для российского потребителя разработано программное обеспечение на русском языке, прибор может работать в диапазоне температур от -25С до +50С, имеет удобный информативный дисплей с подсветкой.

В приборе данного типа имеется функция принудительного выбора типа датчика (магнитный / не магнитный металл)

« ET 555 » снабжён портативным фонариком для освещения области замера в темное время суток и ультрафиолетовым датчиком для проверки купюр.

ВНИМАНИЕ:

Во время использования фонарика и ультрафиолетового датчика, не направляйте прибор в глаза человека и животных, его излучение может вызывать повреждение глаза. Ознакомьтесь с руководством пользователя перед началом эксплуатации.

Техническое обслуживание и ремонтные работы должны быть выполнены только специалистами в специализированной мастерской. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с техникой безопасности перед использованием прибора.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Материалы основы, поддающиеся измерению: Магнитные «черные» мталлы (железо, сталь, чугун), не магнитные«цветные» металлы и их сплавы (медь, алюминий, цинк, бронза, латунь и т.д.).

Диапазон измерений на черных металлах: от 0 до 2000 МКМ.

Диапазон измерений на цветных металлах: от 0 до 1000 МКМ.

Разрешение дисплея: 1 мкм.

Точность на черных металлах:

± 3% от 0 до 199 мкм

± (3%+10 мкм) от 200 мкм до 1000 мкм

± (5%+10 мкм) от 1001 мкм до 1999 мкм.

Точность на цветных металлах:

± 3% от 0 до 199 мкм

± (3%+10 мкм) от 200 мкм до 1000 мкм

Время отклика: 1 секунда.

ОСНОВНОЕ

Авто отключение: 1 минута.

Условия работы: от -25°С до 50°С, уровень влажности не более 75%

Условия хранения: от -25°С до 60°С, уровень влажности от 0 до 80% при условии отсутствия батареи в устройстве.

Температурный коэффициент погрешности: 0.1 х на каждый градус температуры (< 18°С или > 28°С).

Потребление энергии в режиме ожидания: < 6 мА.

Батарея: 1.5V (тип AAA) x 2шт.

Ресурс батареи: около 17 часов (непрерывно, с включенной подсветкой дисплея).

Размеры: 120мм (В) x 40.4мм(Ш) x 29.2мм(Г).

Вес: Около 100гр. (включая батареи).


ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПОМЕХИ

Этот инструмент использует электромагнитное поле для измерений толщины покрытий с железосодержащей основой. Если устройство будет помещено в среду с полем силой в 20 mG (miniGauss) или выше, это нанесет ущерб точности. Исходя из этого, прибор не должен находиться менее чем в 30 см от источников электромагнитного излучения. Сила электромагнитного поля (устройство = miniGauss). Любое устройство с трансформатором должно быть принято во внимание.

Сила электромагнитного поля (устройство = mini Gauss)
Любое устройство с трансформатором должно быть принято во внимание.

Источник излучения	0 см	30см
Зарядное устройство телефона	50~500	< 1
Зарядное устройство ноутбука	100~1000	< 5
ЖК монитор	10~100	< 1
Вентилятор	100~1000	< 5
Настольная лампа	400~4000	< 10

Рекомендуемые условия использования более 30 см



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КНОПКИ

Нажмите кнопку «  » для включения **LED фонаря**, УФ датчика и выключения. Работает как при включенном, так и при выключенном приборе.

Нажмите кнопку «  » для смены режима измерения: « **Авто** » прибор определяет автоматически тип покрытия, « **Черные Металлы** » прибор определяет только магнитные металлы, « **Цветные Металлы** » прибор неопределяет только не магнитные металлы.

Используйте кнопку «  » для включения и выключения подсветки дисплея. Нажмите и удерживайте кнопку «  » для переключения между системами измерения mils и мкм (1 mils = 25.4 мкм) Быстро нажмите и отпустите кнопку « **0** » для обнуления нулевого значения калибровки (только после замера непокрытого металла) Нажмите и удерживайте кнопку « **0** » более 4-х секунд для обнуления калибровки (сброс на заводские настройки).

При включенном питании, нажмите кнопку «  » и удерживайте (около 4-х секунд) чтобы начать калибровку. В режиме калибровки нажмите кнопку «  » для завершения процедуры калибровки.

В режиме калибровки нажмите кнопку «  » чтобы увеличить значения.

В режиме калибровки нажмите кнопку «  » чтобы уменьшить значения.

- Прижмите сенсор прибора к непокрытой металлической калибровочной шайбе. Дождитесь, пока замер не будет произведен и показатели не появятся на дисплее (прозвучит звуковой сигнал), затем снимите прибор с шайбы. Коротко нажмите кнопку « **0** ». На ЖК выветсится « **0 МКМ** ».
- Положите пластиковую калибровочную пластину на непокрытую сторону металлической калибровочной шайбы. Прижмите сенсор прибора к калибровочной пластине. Дождитесь, пока замер не будет произведен и показатели не появятся на дисплее (прозвучит звуковой сигнал), затем снимите прибор с шайбы.
- Нажмите и удерживайте кнопку «  » около 4 сек., пока на ЖК-дисплее не замигает « **КАЛИБРОВКА** ».
- В режиме калибровки используйте кнопки «  » или «  » чтобы привести показатели в соответствие с толщиной калибровочной пластины (смотрите значения толщины на самой пластине, в комплекте поставляется пластина толщиной 102 МКМ).
- Коротко нажмите кнопку «  » для выхода из режима калибровки в режим замера. Надпись « **КАЛИБРОВКА** » погаснет.

СБРОС НАСТРОЕК / АВТОКАЛИБРОВКА

На включенном толщиномере, нажмите и удерживайте кнопку « **0** », пока не появится « **0000** ». Настройки сброшены на заводские. Откалибруйте прибор. Данная функция также может служить автокалибровкой, т.к. заводские значения максимально приближены к идеальным и, если Вам не требуется высочайшая точность (например при выборе автомобиля), то, в случае отсутствия калибровочного набора эта функция может заменить стандартную калибровку.


ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Держите прибор вдали от различных источников магнитных полей.
- Крепко прижмите сенсор прибора к измеряемой поверхности.
- Если толщина покрытия превышает диапазон измерений, на экране появится « - - - - ».

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Прибор питается от батареи 1.5V (тип AAA) 2шт. Если на ЖК дисплее горит значок  это значит, что батарее необходимо заменить.

- Откройте крышку отсека батареи аккуратным скользящим движением как показано на рисунке.
- Удалите батареи из отсека.
- Замените двумя новыми батареями типа AAA, соблюдая полярность, указанную в батарейном отсеке.
- Закройте крышку отсека.



ВНИМАНИЕ: При долгом неиспользовании прибора, извлеките батареи и храните их отдельно. Не хранить вблизи источников высоких температур и в местах с повышенной влажностью.

ОЧИСТКА

Периодически протирайте корпус прибора слегка влажной салфеткой с моющим средством, не используйте абразивные материалы и растворители для чистки прибора.



ЕВРО ТРЭЙД®

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Толщиномер ET 555

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР

ДАТА ПРОДАЖИ

ФИРМА-ПРОДАВЕЦ

ТЕЛЕФОН, АДРЕС ФИРМЫ-ПРОДАВЦА

Оборудование полностью скомплектовано, установлено, проверено. Претензий со стороны покупателя не имеется. Покупателю передано «Руководство по эксплуатации» на русском языке. С изложенной в нем информации и правилами Покупатель согласен и обязуется их выполнять.

Подпись покупателя