

Отвердитель для AVE 2K акриловой эмали



Отвердитель для AVE 2K акриловой эмали, применяется в качестве второго компонента для отверждения AVE 2K акриловой эмали. Отвердитель представляет собой раствор полиизоцианатов в смеси растворителей.



Смешивание и разбавление

Компонент 1 эмали перемешать, добавить AVE отвердитель для 2K акриловой эмали (компонент 2) в соотношении 4:1 по массе, вновь тщательно перемешать. При необходимости разбавить Разбавителем для AVE 2K акриловой эмали в количестве от 0 до 10% по объему

Гарантийный срок хранения

9 мес. с даты изготовления, в невскрытой таре

Условия хранения

В защищенном от влаги, атмосферных осадков, прямого солнечного света месте, вдали от источников тепла.

Не давать детям.